



DAIHATSU onderhoudsschema

Voor de modellen met de volgende motoren:
EJ-VE 1KR-FE K3-VE(T) 3SZ-VE

C betekent: controleren en zonodig repareren
 U betekent: uitvoeren
 V betekent: vervangen

Leeftijd auto (jaren)	1	2	3	4	5	6
Aantal kilometers	15.000	30.000	45.000	60.000	75.000	90.000

Leeftijd auto (jaren)	7	8	9	10	11	12
Aantal kilometers	105.000	120.000	135.000	150.000	165.000	180.000

	1	2	3	4	5	6
Onder de motorkap						
Motorolie (Copen RHD: om de 6 maanden / 7.500 km)	V	V	V	V	V	V
Motorolie filter	V	V	V	V	V	V
Stationair toerental	C	C	C	C	C	C
Aandrijfriemen	-	-	-	-	-	V
Aandrijfriemen (spanning en conditie)	C	C	C	C	C	-
Distributieriem (indien van toepassing)	-	-	-	-	-	V
Koelvloeistof (niveau en kwaliteit)	C	-	C	-	C	-
Koelvloeistof (uitsluitend om de 2 jaar)	-	V	-	V	-	V
Remvloeistof (niveau en kwaliteit)	C	-	C	-	C	-
Remvloeistof (uitsluitend om de 2 jaar)	-	V	-	V	-	V
Accu testen (vloeistof, conditie en testen)	U	U	U	U	U	U
Ruitensproeiervloeistof (niveau)	C	C	C	C	C	C
Koelfan (werking)	-	C	-	C	-	C
Stuurbevestigingsvloeistof (niveau)	C	C	C	C	C	C
Bougies (om de 4 jaar / 60.000 km)	-	-	-	-	-	-
Luchtfilter	-	-	V	-	-	V
Actieve-koolstoffilter (werking)	-	C	-	C	-	C
Carterventilatiesysteem (werking)	-	C	-	C	-	C

	1	2	3	4	5	6
In en om de auto						
Wielmoeren (aanhaalmoment)	C	C	C	C	C	C
Verlichting, ruitenwissers, -sproeiers en claxon (werking)	C	C	C	C	C	C
Instrumenten (werking)	C	C	C	C	C	C
Koplichtafstelling (werking van verstelinrichting)	C	C	C	C	C	C
Airconditioning (werking)	C	C	C	C	C	C
Ruitenwischerbladen (conditie)	C	C	C	C	C	C
Veiligheidsgordels (conditie en werking)	C	C	C	C	C	C
Rembekrachtiger (werking)	C	C	C	C	C	C
Remblokken (conditie)	C	C	C	C	C	C
Remtrommels en remvoeringen (conditie)	-	C	-	C	-	C
Sloten en scharnieren (smeren)	U	U	U	U	U	U
Besturings- en diagnosesystemen (werking)	C	C	C	C	C	C
Carrosserie-inspectie (jaarlijks)	U	U	U	U	U	U

	1	2	3	4	5	6
Onder de auto						
Banden (spanning, profieldiepte en slijtagebeeld)	C	C	C	C	C	C
Stuurinrichting	C	C	C	C	C	C
Handgeschakelde versnellingsbak (olieniveau)	-	C	-	C	-	-
Handgeschakelde versnellingsbak (olie)	-	-	-	-	-	V
Automatische versnellingsbak (vloeistofniveau)	-	C	-	C	-	-
Automatische versnellingsbak (vloeistof)	-	-	-	-	-	V
Verdeelbak (olieniveau)	-	C	-	C	-	-
Verdeelbak (olie)	-	-	-	-	-	V
Differentieel(s) (olieniveau)	-	C	-	C	-	-
Differentieel(s)* (olie)	-	V	-	V	-	V
Brandstofdampleidingen en -slangen	-	C	-	C	-	C
Remleidingen en -slangen	-	C	-	C	-	C
Handremkabels (afstelling)	-	C	-	C	-	C
Uitlaatsysteem (conditie en bevestiging)	-	C	-	C	-	C
Koppelingpedaal (afstelling)	C	C	C	C	C	C
Wielophanging (alle delen)	-	C	-	C	-	C
Aandrijfassen	-	C	-	C	-	C
Lekkage vloeistoffen in het algemeen	C	C	C	C	C	C

	1	2	3	4	5	6
Algemeen						
Proefrit	U	U	U	U	U	U
Checklist (invullen en overhandigen inclusief accu-teststrook)	U	U	U	U	U	U
Service- en Garantieboekje (afstempelen onderhoudsregistratie en carrosserie-inspectie)	U	U	U	U	U	U

* NB: Voor de Materia M412 en de Sirion2 M311 (ECO-4WD) geldt, dat verversing van het achterste differentieel dient plaats te vinden bij respectievelijk 45.000 kilometer, 90.000 kilometer, etc.